



## Reparationsats/stopplack för handbroms

Reparationsklacken skruvas enkelt fast på hjulspindeln efter att bromsskivan och hjulnavet demonterats.

Satsen levereras med en manual med instruktioner hur man byter den trasiga klacken.

Passar till Volvo	S60	2001-2007
	S70	2000-2000
	S80	2000-2007
	V70	2000-2000
	V70 II	2000-2007
	XC70	2001-2007